

**Caractéristiques :**

- > Heure avec alarme et rappel d'alarme
- > Affichage de la date
- > Température intérieure (-10°C à 50°C/-14°F à 122°F)
- > Température extérieure (-50°C à 70°C/-58°F à 158°F)
- > Mémorisation des Mini/Maxi pour les températures
- > Alimentation : DC 3V – 2 piles bouton Type LR1130
- > Exactitude : +/- 1°C, 2°F > Précision : 0,1°C, 0,1°F
- > Câble sensor de 1,80 mètres
- > Classe de protection: III

**Pour commencer :**

- A) Retirer la feuille de plastique transparente qui sert à isoler les piles avant la première utilisation. Lors du retrait de cet isolant, vous entendrez un signal sonore. Si ce n'était pas le cas, ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière et positionnez correctement les piles dans leur logement.
- B) Les piles ont une durée de vie d'environ 1 an. Les piles sont hors d'usage quand l'affichage n'est plus visible sur l'écran. Lors de leur remplacement, assurez-vous que le côté « + » soit bien positionné vers le haut (+ visible). Veuillez utiliser s'il vous plaît un outil non conducteur pour extraire les piles de leur emplacement.
- C) À ce stade, les températures (intérieure et extérieure) ainsi que l'heure (0:00) s'afficheront. Noter que, dû à la différence des composants électroniques, les deux températures ne seront pas nécessairement les mêmes (même si le capteur est situé à l'intérieur).

**D) Réglage de l'heure :**

- Appuyer et maintenir le bouton « set » pendant 4 secondes.
- Appuyer sur le bouton « up » pour sélectionner l'affichage 12 ou 24 h.
- Appuyer sur « set » pour confirmer.
- L'heure clignotera – appuyer sur « up » ou « down » pour atteindre l'heure désirée.
- Appuyer sur « set » pour confirmer.
- Les minutes clignoteront – appuyer sur « up » ou « down » pour atteindre les minutes désirées.
- Appuyer sur « set » pour confirmer.
- L'année clignote. Effectuer le réglage en appuyant sur « up » ou « down » et sur « set » pour confirmer.
- Procéder au réglage du mois et du jour de la même façon et valider en appuyant sur « set »
- Enfin vous pouvez activer ou pas le mode DST en choisissant ON ou OFF. Il s'agit du passage automatique à l'heure d'hiver / l'heure d'été.
- Sortir du mode « réglages » en appuyant sur MODE

**E) Réglage de l'alarme :**

Ce thermomètre électronique est équipé d'une fonction réveil. Pour l'activer, procédez comme ceci :

- Appuyer et relâcher le bouton MODE une fois. « Alarm » s'affichera au-dessus des heures.
- Appuyer et maintenir « SET » pendant 4 sec. – appuyer sur « up » ou « down » pour atteindre l'heure désirée.
- Appuyer sur « SET » pour confirmer.
- Appuyer sur « up » ou « down » pour atteindre les minutes désirées.
- Appuyer sur « SET » pour confirmer.
- Appuyer sur « up » ou « down » pour sélectionner le temps de second déclenchement ; par exemple, si 08 est sélectionné, le réveil se déclenchera une seconde fois 8 minutes après avoir appuyé sur le bouton « SNZ »
- Appuyer sur « MODE » pour retourner à l'affichage normal.

**F) Réglage de la fonction Alarme :**

- Pour activer ou désactiver l'alarme : Appuyer sur MODE puis sur UP
- Une icône de cloche apparaît au-dessus de l'affichage de l'heure pour indiquer que l'alarme est activée.
- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyer sur le bouton SNZ pour la couper et la réactiver quelques minutes plus tard en fonction de votre choix dans le mode de réglage « SNOOZE ».
- Pour arrêter définitivement l'alarme, appuyez sur n'importe quel autre bouton.

**G) Affichage des températures max/mini :**

- Appuyer sur le bouton « SET » pour passer de °C à °F.
- Appuyer sur « up » pour voir l'historique de températures maximales intérieures et extérieures (depuis leur dernier effacement).
- Appuyer à nouveau sur « up » pour voir l'historique de températures minimales intérieures et extérieures (depuis leur dernier effacement).
- Appuyer à nouveau sur « up » pour revenir à l'affichage normal (ou attendre 10 secondes).
- Les températures MIN/MAX sont effacées tous les jours à minuit.

Le capteur filaire peut être accroché à l'extérieur d'une fenêtre, dans un réfrigérateur, dans un congélateur ou même dans un aquarium! S'il est accroché à l'extérieur, ne pas le fixer à l'exposition directe du soleil car cela peut augmenter la température jusqu'à 20 degrés en plus de la température réelle.

**H) Garantie**

Ce produit est garanti pour une durée de 2 ans dans le cadre d'une utilisation en conformité avec les informations indiquées sur ce manuel. En cas de défaut pendant la période de garantie, vous devez prendre contact avec le distributeur du produit pour une réparation ou un échange de l'article défectueux. Une preuve d'achat, avec l'indication de la date vous sera demandée.

**Précautions d'utilisation**

- Lire la notice d'utilisation avant toute utilisation et la conserver pendant toute la durée de vie du produit. Elle doit accompagner l'appareil en cas de cession à un tiers.
- Le produit doit uniquement être utilisé pour l'usage auquel il est destiné conformément à la notice.
- Ce produit n'est pas un jouet, il ne doit donc pas être laissé entre les mains des enfants.
- Ne jamais utiliser un produit défectueux.
- Ne pas essayer de réparer par vous-même ce produit. En cas de panne il est recommandé de le rapporter chez le distributeur.
- Pour assurer le bon fonctionnement de ce produit, utilisez toujours les piles prévues dans cette notice.

**Informations sur les piles :**

Ce produit contient des piles boutons. Avaler une pile bouton peut entraîner de graves brûlures internes. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser ce produit et tenez-le hors de portée des enfants. Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables : risques d'explosion ! Ne jetez pas les piles dans un feu et ne les portez pas à une température élevée. L'acide contenu dans les piles peut entraîner des lésions graves. En cas de contact avec ce liquide, rincez immédiatement à l'eau claire et contactez un centre d'urgence médicale.

**Conseils d'entretien**

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide. Ne jamais utiliser de détergent corrosif. Enlevez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée.

**Composition du kit :**

Vérifiez que la livraison est complète et en parfait état. En cas de pièces manquantes ou défectueuses, l'appareil ne doit pas être monté ou mis en service. Le kit contient :

- 1x Thermomètre
- 2x Piles
- 1x Mode d'emploi



Ce symbole signifie « Conformité Européenne », et indique la conformité du produit avec les directives de l'UE. Avec le marquage CE, le fabricant atteste que ce produit est conforme aux réglementations européennes applicables.



Notes relatives à l'élimination des DEEE	
	Les appareils électriques et électroniques usagés ne peuvent plus être jetés avec les ordures ménagères conformément à la réglementation européenne. Le symbole de la poubelle barrée indique la nécessité d'une collecte séparée. Contribuez la protection de l'environnement et assurez-vous de mettre cet appareil dans des systèmes de collecte dédiés lorsque vous cessez de l'utiliser.

Instructions pour l'élimination des piles	
	Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ordinaires. Chaque consommateur est légalement obligé de remettre les piles/batteries (qu'elles contiennent des substances toxiques ou pas) à un point de collecte de sa commune / son quartier ou à un commerce. Cette obligation a pour objectif d'assurer l'élimination écologique des piles. Jetez uniquement les piles/batteries qui sont déchargées!

Importateur:



EverFlourish Europe GmbH  
Robert-Koch-Str. 4  
66299 Friedrichsthal, Allemagne  
Notice disponible sur [www.everflourish-europe.de](http://www.everflourish-europe.de)